



ปูนจับสำเร็จรูป

ปูนจับสำเร็จรูปในท้องตลาดมีหลายรายบริษัทที่เป็นผู้ผลิต การนำปูนจับสำเร็จรูปมาทดลองใช้บนอิฐมวลเบา และอิฐมวล轻 จากการทดลอง พอกสูบได้ดีว่า

1. ปูนจับสำเร็จรูปมีความเนียนมาก การผสมปูนจับควรใช้เครื่องผสมหรือใช้สว่านใส่หัวใบกวนส่วนผสม

2. ผิวปูนจะจะออกมารีบเนียนมาก ต่างกันที่ผิวของสีเทาแน่น

3. ก่อนที่จะจะทาจะต้องปฏิบัติเหมือน ๆ กัน คือ ถ้าจะใช้อิฐมวล轻ให้ราดน้ำให้ชุ่มที่อิฐมวล轻แล้วทำการทา เช่น เป็นอิฐมวลเบา ก่อนจะทาควรราดน้ำทึบค้างคืนเอาไว้ เช่น จะทาบแห้งให้แห้ง ก่อนเย็นให้ราดน้ำให้ชุ่ม ก่อนทาบ 1 ชั่วโมง ราดน้ำอีกครั้ง

4. หลังจากทาเสร็จรีบร้อย ควรรีบผังด้วยการขีดหน้า หรือคลุมผิวจับด้วยพลาสติกใสเอาไว้

5. ปูนจับสำเร็จรูปชนิด “ชาบะลະເອີຍດ” ผิวจะเนียนมาก เหมาะกับผังภายในที่ต้องการติด

WALL PAPER

6. หากต้องการผิวเรียบเนียนในผิวปูนจับทั่วไป ให้ใช้เกรียงขัดมันลูบไปอีกครั้งหลังจากทา เช่น ผิวจะออกมารีบเนียน สวยงาม



งานจับที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เช่น ปฏิบัติการผสมอย่างถูกวิธี ดำเนินการจับตามขั้นตอน มีการบ่มน้ำที่ผิวปูนจับ งานจะออกมามีคุณภาพ

ปูนจับสำเร็จรูป เมื่อใช้บนอิฐมวล轻 และ อิฐมวลเบา มีผลเท่า ๆ กัน แตกต่างกันที่สีเทาแน่น

การก่อและจับต้องปฏิบัติตามหลักการซึ่งที่ดึงงานจึงจะออกมามี

เรื่องของปูนจับมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ วิธีการที่จะนำมาใช้งานนั้นจึงไม่ยุ่งยาก วิธีการใช้มีข้อกำหนดไว้ชัด ๆ ดู บอกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี และอย่ากังวลถึงการใช้ เพราะไม่ได้มีกรรมวิธียุ่งยากอะไร ปูนสมัยใหม่คือ กากอุกมายากุ้งใส่น้ำก็ใช้งานได้ สะดวกรวดเร็ว